

Holzversteifung bevor ein Schwimmbecken aus Polypropylen seitlich mit Beton verschüttet / **betoniert wird**. Beachten Sie bitte diese wichtige Bau-Schritte um Deformationen eines PP-Pools zu vermeiden.
Poolbetonierung unbedingt mindestens auf 4 Schichten!



Holzpfosten min. 4x (je mehr desto besser) **muss an der Oberkante im inneren Bereich des Pools verlegt werden.**

Achten Sie darauf das es zu keinen Beschädigungen der Schwimmbeckenwand bei einlegen den Holzpfosten kommt!
Überlauftrinne und Überlaufgitter gleichfalls Aluminium Profil bei Skimmerbecken muss vor Betonarbeiten mittels Schutz-Folie abgedeckt werden um gleichfalls Beschädigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden. Optimal ist an die Pooloberkante auch eine Schnur zu spannen damit bei seitlichen betonieren jede Ausdehnung oder Verformung sichtbar ist.
Bei Fragen oder Unklarheiten, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Unser Service-Team ist für Sie täglich da!

